

シートベルトソリッドバー加工方法

ソリッドバー装着の際の内張り切断箇所



① 幌を開けて14mmのボルトを外します。



② ステー本体にシートベルトを通して14mmのボルトを仮止めします。(純正ワッシャー2枚を外す。)



③ 上記の図を参考に糸ノコやリューター等で加工します。(配線などに注意する。)



④ 位置を合わせ全てのボルトをしっかり固定します。