

Beatrush

インターキット 取付説明書

この度はビートラッシュ製品をお買い上げくださいます。誠にありがとうございます。本製品を安全に、正しく使用いただくために、必ず説明書を良くお読みになり、車検証等と一緒に保管してください。

車 種	型 式	商品コード
MAZDA ロードスター	NCEC	S95084SPS

警告

- 本製品の車体への組み付けは、必ず資格のある認証工場で行って下さい。
- 車種別専用設計になっておりますので、適応車種以外の車両には絶対に使用しないで下さい。
- 本製品を改造しての取付けは絶対に行わないで下さい。

取付け上の注意事項

注意

- 取付作業の前に装着車種と適合しているかどうか確認してください。
- 落下させる等の乱暴な扱いは絶対に避けてください。
- 取付作業の際は、エンジンを停止させ、パーキングブレーキをかけ、車両が確実に固定されていることを確認してから作業を行ってください。
- 取付後は全てのナットやボルト等のネジ類が整備手順要領に従って正常に締め付けられているか、また、本製品と車体側の部品が接触していないか等、十分確認してください。

構成部品

品 名	個 数	品 名	個 数
① クリーナーボックス本体	1	⑩ M6用 フランジナット	1
② クリーナーボックス 蓋	1	⑪ M6x20 六角ボルト	2
③ 取付ステー A	1	⑫ M4x10 キャップボルト	2
④ 取付ステー B	1	⑬ M6x15 キャップボルト	5
⑤ 取付ステー C	1	⑭ M6用 SUS スプリングワッシャー	5
⑥ サクションパイプ	1	⑮ M6用 SUS 平ワッシャー	5
⑦ M6x15 六角ボルト	7	⑯ 整流板	1
⑧ M6用 スプリングワッシャー	9	⑰ NCEC専用ガスケット	2
⑨ M6用 平ワッシャー	9	⑱ APEX エアクリナー (交換用エレメント 500-A021)	1

取り扱い上の注意事項

注意

- 安全且つ快適にご使用いただく為に、日常点検を実施してください。
- 日常点検または走行中に異常、異音等がある場合は、速やかに資格のある認証工場にご相談いただき、適切な処置を施してください。
- 本製品取付後の慣らし等は特に必要ありませんが、ドライバーが慣れるまで、しばらくの間は急ハンドル、急ブレーキ等の急激な操作はお控えください。

取り付け手順

- 本製品の取り付けに際して脱着する純正部品は、自動車メーカー発行の整備解説書に従い作業して下さい。
- 本製品の取り付けに際して脱着する純正部品は傷等付かないようにして下さい。

1. エアフロセンサーのコネクターを抜いてからエアフロセンサーを外します。
 2. 純正エアクリナーボックスを外します。
 3. 取付ステー A (図a 参照)をECU取付ネジと共締めします。
 4. クリーナーボックスを取付ステーAに合わせ付属のネジ類を用いて仮止めし、取付ステーB(図b 参照)を車体とクリーナーボックスに仮止めします。
 5. クリーナーボックスの位置を調整しネジ類を増締めクリーナーボックスを固定します。
 6. 取付ステー C (図c 参照)をクリーナーボックス本体に取付けます。
 7. サクションパイプとパワーインテークを取付ステーCに付属のネジ類を用いて取付けます。
 8. エアフロセンサーを取付け、クリーナーボックス蓋 を付属のネジ類を用いて取付けます。
- ※エアフロセンサーの配線についているグロメットをクリーナーボックス横面の穴に固定します。

